

# PARALLELSÕIDUSÜSTEEMI VALIKU JUHEND

## LAHENDUS KÕIGILE VAJADUSTELE



VÕIMALUSED	CENTERLINE® 220	MATRIX® 430	MATRIX PRO 570GS	MATRIX PRO 840GS	AEROS 9040
<b>Ekraani tüüp</b>	Monokroomne, mitte puutetundlik ekraan	Värviline, puuteekraan	Värviline, puuteekraan	Värviline, puuteekraan	Värviline, puuteekraan
<b>Ekraani suurus</b>	2,9" / 74 mm	4.3" / 110mm	5.7" / 145mm	8.4" / 213mm	8.4" / 213mm
<b>Suunamisrežiimi valikud</b>					
<b>GLONASS signaal</b>	○	✓	○	○	✓
<b>RXA-30 SBAS Antenn</b>	○	○	○	○	○
<b>RX520 L1/L2, PPP GNSS vastuvõtja (5-10 cm täpsusega)</b>			○	○	○
<b>Naasmine viimasesse punkti</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Tööala / Piiri loomine</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Katvuse kaardistamine</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Töödeldud ala häire</b>		✓			
<b>Andmetalletus ja taasesitus</b>			✓	✓	✓
<b>Põhiline aruandlus (KML, PDF)</b>		✓			
<b>Fieldware Link tarkvara</b>			✓	✓	✓
<b>Täiustatud aruandlus</b>			✓	✓	✓
<b>Pealekantav kaardistamine</b>			✓	✓	✓
<b>Automaatne koguse kontroll (Vedelik ja Graanul)</b>					✓
<b>ISOBUS ühilduvus</b>					✓
<b>Põllu kohapõhine väetamine</b>			○ (3-nda osapoole juhtimisega)	○ (3-nda osapoole juhtimisega)	○
<b>Videokaamera pildi näitamine</b>			○ (kuni 8)	○ (kuni 8)	○ (kuni 8)
<b>Piisa suuruse näitamine</b>			○	○	○
<b>BoomPilot® Automaatne sektsioonide juhtimise süsteem UniPilot®</b>			○	○	○
<b>Automaatroolimise süsteem</b>			○	○	○
<b>FieldPilot® Automaatjuhtimine</b>			○	○	○
<b>Pihusti otsa parameetreid näitamine koos rikete kaardistamisega</b>					○

✓ = STANDARDVARUSTUS    ○ = LISAVARUSTUS